





\*3 长按: C键下红绿交替闪烁, 对码 \*3 蓝牙设备。 短按:切换到\*3蓝牙设备或者离开\*3蓝牙设备。

注意:如蓝牙配对超时或配对失败,请重新进行配对;如果主机显示蓝牙配对成功,但无法使用,请删除主机蓝牙列表里的这个键盘,美闭主机蓝牙搜索,重启键盘,重新配对。

Ⅲ 关闭/开启充电指示灯,低电压报警,有线版无此功能。

1:5分钟后休眠,2:10分钟后休眠......9:45分钟后休眠

键盘背光和蓝牙休眠时间设置,白灯指示0:不休眠。

系统控制(固定设置不可更改)

FN + control

功能

按键

FN + alt

FN + menu

CEF© ② ■ RoHS

按键

[6]

由 GH60 互联网社区玩家提供产品创意、配件和功能更新

FN + /?

FN + control →

功能

₩S定制

